

Inspektionsprotokoll für Humantechnik-Rauchwarnmelder (nach DIN 14676-1 und 14676-2, 2018-12)

Objekt / Adresse:

Wohnung/Zimmer:

Stockwerk:

Seriennummer:

Datum der Prüfung	Reinigung durch- geführt	Sichtprüfung (keine Veränderung)	Fehlfunktion / Täuschungs- alarme	Funktion ist in Ordnung	Systemanbindung lisa / signalux ist in Ordnung*
1. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
2. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
3. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
4. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
5. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
6. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
7. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
8. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
9. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>
10. 20	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>

* falls vorhanden

Die Montage des Rauchwarnmelders hat gemäß DIN 14676 / 2018 -12 zu erfolgen.

**Bitte achten Sie auf folgende Aspekte bei der Rauchwarnmelder-Inspektion.
(jährliche Kontrolle nach DIN 14676 / 2018 - 12 Anhang F)**

**Kontrolle der Energieversorgung, der Rauchsensorik, des Warnsignals, der Raucheintrittsöffnung
(Staubfreiheit). Überwachung des Umfeldes auf freien Raucheintritt in 0,5 m Abstand.**

Nach 10 Jahren Betriebszeit ist der Rauchwarnmelder zwingend auszutauschen.

Wichtige Information zu 10-Jahres-Rauchmeldern

„Guardion“-Rauchmelder der Firma Humantechnik GmbH sind bis zu 10 Jahren betriebsfähig. Diese Eigenschaft ist auch durch das „Q-Label“-Zertifikat bestätigt, welches durch das unabhängige Prüfzentrum Kriwan verliehen wird.

Eine Betriebsdauer von 10 Jahren ist jedoch an diverse Bedingungen gebunden. So ist Folgendes zu beachten:

- Es muss mindestens 1 Inspektionstest pro Jahr durchgeführt werden! Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Fehlauslösungen / Täuschungsalarme sind zwingend zu vermeiden! Diese verursachen eine starke Verringerung der Betriebsdauer!

Täuschungsalarme können hervorgerufen werden durch: Konsum von Rauchprodukten; Schweiß- und Trennarbeiten; Löt- und sonstige Heiarbeiten; Säge- und Schleifarbeiten; Staub durch Baumanahmen oder Reinigungsarbeiten; Wasserdämpfe, Kochdämpfe; extreme elektromagnetische Einwirkungen; Temperaturschwankungen, die zur Kondensation der Luftfeuchte im Rauchwarnmelder fhren; Insekten.

Bei einer oder gar mehreren Fehlauslösungen ist davon auszugehen, dass die Betriebsdauer von 10 Jahren nicht erreicht werden kann! Ebenso sorgen unntig viele Testversuche fr eine solche Verringerung.

Unter diesen Umstnden kann die Funktion des Rauchwarnmelders erheblich frher ausfallen! Dies erfordert somit eine umgehende Ersetzung des Gertes.

Beim Drcken des Rauchmelder-Testknopfes werden die Elektronik und das akustische Warnsignal getestet. Es wird auch ein Signal an die Empfngergerte der Lichtsignalssysteme Lisa Funk / Signolux gesendet.

Prfen Sie die Rauchsensorik nicht mit offenem Feuer!

Das Inspektionsprotokoll dient der Humantechnik GmbH zur Kontrolle. Bitte dokumentieren Sie die Ereignisse / Vorkommnisse im umseitigen Inspektionsprotokoll. Ohne ordnungsgeme Dokumentation kann die Gewhrleistung fr die Funktionen des Rauchwarnmelders nicht ber die herkommliche Garantiezeit von 24 Monaten hinaus bernommen werden.

Die Montage und Inspektion des Rauchwarnmelders hat nach der Bedienungsanleitung (gem DIN 14676 / 2018 -12) und diesen Hinweisen zu erfolgen. (Weitere Inspektionsprotokoll-Vordrucke finden Sie unter www.humantechnik.com)

Wenn Sie die Montage und Inspektion nicht selber durchfhren, beauftragen Sie bitte einen Dienstleister bzw. eine Fachkraft fr Rauchwarnmelder.