



KOHLENMONOXID

Kombi-Detektor für Kohlenmonoxid und erhöhte Temperaturen

guardion CO/temp

Artikelnummer: A-2929-0

»guardion CO/temp« ist ein kombinierter Kohlenmonoxid- und Temperaturmelder, der bereits geringe Konzentrationen von Kohlenmonoxid in der Raumluft erfasst und mit einem 85 dB (A) lauten Tongeher alarmiert. Zudem meldet er eine detektierte Hitzeentwicklung ab 60 °C in derselben Weise und kann so auf einen entstehenden Brand hinweisen.

Dieser spezielle Kombi-Melder, **zertifiziert vom TÜV Rheinland**, ist für den Einsatz in Bereichen entwickelt worden, in denen herkömmliche Rauchwarnmelder nicht empfohlen werden, weil Dampf- und Rauchentwicklung zu der normalen Nutzung derartiger Umgebungen zählen.

Zu den typischen Einsatzbereichen für den »guardion CO/temp« zählen unter anderem Küchen, Kaminzimmer, Heizungsräume, Garagen oder andere Bereiche, in denen Verbrennungsmotoren betrieben werden. Hier können sich durch unvollständige Verbrennungsprozesse schädliche Rauchgase ausbreiten – vor allem das geruchlose, oft tödlich wirkende Kohlenmonoxid.

»guardion CO/temp «: **Kombi-Melder, auch mit Interlink-Funktion verfügbar:**

Artikelnummer: A-2946-0

Außer dem CO/temp-Kombi-Melder für den Einzeleinsatz ist auch ein »guardion CO/temp« Modell mit Interlink-Funktion verfügbar.

Dieses ist innerhalb der Reichweite mit allen Interlink-Gefahrenmeldern und -Detektoren von Humantechnik funkvernetzt. Erfasst einer der Melder ein kritisches Ereignis, löst er einen Alarm aus, den er zeitgleich an alle weiteren Melder im Interlink-Funkverbund sendet, sodass diese ebenfalls alarmieren.

Technische Daten

Kombi-Melder »guardion CI/temp« Art.-Nr.: A-2929-0 / »guardion CI/temp« Interlink Art.-Nr.: A-2946-0	
Maße:	Ø 95 mm / H: 50 mm
Farbe:	weiß
Gewicht:	155 g
Stromversorgung:	fest verbaute Batterie, 10 Jahre Betriebszeit

HUMANTECHNIK

HUMANTECHNIK GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein

Internet: www.humantechnik.com
E-Mail: info@humantechnik.com